

Veiledningen gjelder ved førstegangsprogrammering og ved strømbrudd.

PROGRAMMERING AV COMFORT 257

1. Hold **P** inne til det blinker raskt på **NR. 1**
2. Fortsett å holde **P** inne mens du trykker på **+**
3. Da blinker den raskt på **NR. 3**, så blinker **NR. 1**
4. Trykk **+** til den lyser på **NR. 4** og blinker på **NR. 5** (ca. 50 sekunder)
5. Trykk **P** til **NR. 2** blinker
6. Trykk **+** til **NR. 1** lyser
7. Trykk **P** til **NR. 3** blinker
8. Trykk **+** til **NR. 1** lyser
9. Trykk **P** til **NR. 4** blinker
10. Trykk **-** til **NR. 1** blinker fort
11. Trykk **P**

Programmeringen nå er fullført og motoren er klar til bruk.