

Veiledning gjelder GA 103

PROGRAMMERING AV BERNER HÅNDSENDER MOT MOTOR

STEG 1:

Ta av deksel bak på motor.

STEG 2:


Trykk en gang på den sorte P-knappen inni motoren.

STEG 3:

Hold inne knappen på håndsenderen i et par sekunder.
Vent til lysene i motor slukker.

STEG 4:

Programmeringen er nå avsluttet og håndsenderen er nå klar til bruk.



TRENGER DU HJELP?

Kontakt oss på tlf: 55 11 42 10 eller epost: info@car-bo.no